

### SIKKERHED FØRST!

- Ventilen: Træk i toppen og tjek at den giver sig. Ellers må maskinen IKKE benyttes!
- Dampen er **meget varm**, når den slippes ud!
- Sørg for god ventilation, måske åbne vinduer!

1. **Vand:** Fjern ventilen, brug sprøjten og fyld **demin.** vand på, så vandstanden er midt i vinduet – max. til 3/4 af vinduets højde. Skru ventilen på igen.
2. **Sprit:** Placér to sprit brikker **på højkant** under kedlen og tænd dem med den lange lighter.
3. Luk hanen til fløjten – stil hanen på tværs.
4. Vent på at der er nok tryk på dampen.
5. Når der er nok damptryk, så kan maskinen køre. Hjælp den i gang på det store røde hjul. Så trækker dampmaskinen en generator, der kan lade elbilen op.
6. Når I er færdige, så lad sprittabletterne brænde ud og lad maskinen køle af. Tøm vandet ud af den lille skuffe under skorstenen.

### HUSK

- Tjek vandstanden. Den må ikke komme under 1/4 i vinduets højde. Dampmaskinen bliver ødelagt, hvis den løber tør!
- Hvis du lægger flere sprit brikker på, så skal du først fylde vand på. Tjek at der ikke er damptryk på beholderen ved at åbne fløjten.

